

# R-プロック

浸透性無機系防水材

防水・耐久性能





# RCブロックの 施工方法

下記の施工手順はRCブロックの一般的な施工手順です。改修工事の場合などコンクリート面の状況により下地処理が必要な場合もございます。詳しくはお問い合わせください。



## 1 材料混入

コンクリートの汚れ、レイタンス等を除去後RCブロックの濃縮液1を清浄水2で希釈し使用します。



## 2 1次塗布

コンクリート面へRCブロックを均一に塗布します。



## 3 1次散水養生

コンクリート面へ塗布したRCブロックの浸透を図るため清浄水を散水・噴霧します。



## 4 2次塗布

散水養生後、コンクリート面が乾燥したら2回目のRCブロックを均一に塗布します。



## 5 2次散水養生

1次同様にコンクリート面へ塗布したRCブロックの浸透を図るため清浄水を散水・噴霧します。



## 6 水洗い洗浄

コンクリート表面には浸み込めなかった余剰分と反応生成物があり、そのまま硬化すると白っぽくなりますので水洗いして取り除きます。



## 7 施工完了

コンクリート面を十分に乾燥させます。

- 製品改良のため予告なく仕様等を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
- 本カタログ記載内容の無断転載・複製・引用等は固くお断りします。